

نکات مهم:

- ۱- محتویات این کپسول صرفاً برای پنچرگیری یک حلقه لاستیک می باشد.
- ۲- پس از استفاده از کپسول بلافاصله باید ۱۰ کیلومتر یا بیشتر رانندگی کنید و در سریعترین زمان ممکن برای تعمیر یا تعویض لاستیک به یکی از نمایندگان مجاز شرکت تیگارد موتور یا آپاراتی های مجهز و متبحر کشور مراجعه کنید.
- ۳- این محصول می تواند بطور موثر پنچری هایی با قطر کمتر از ۶ میلیمتر را ترمیم کند. در این دسته از سوراخ ها، عامل پنچری را می توانید از لاستیک در آورید. اما در خصوص سوراخ هایی با قطر بزرگتر، پس از استفاده از کپسول، عامل پنچری را از لاستیک خارج نکنید.
- ۴- اگر عامل پنچری را از لاستیک بیرون آوردید؛ پیش از استفاده از کپسول، خودرو را مختصراً حرکت دهید تا سطح سوراخ کاملاً رو به پایین (در موقعیت ساعت ۶) و در تماس با سطح زمین قرار گیرد.
- ۵- اگر دمای محیط در محدوده ۰ تا ۴۰- درجه سانتیگراد بود؛ توصیه می شود تا پیش از مصرف، دمای محصول را با استفاده از هوای گرم داخل کابین به بالاتر از ۰ درجه برسانید تا عملکرد فوم پنچرگیری بهبود یابد.
- ۶- پس از استفاده از کپسول تا ۱۰ کیلومتر پیمایش اول، با سرعت کمتر از ۸۰ کیلومتر در ساعت رانندگی نمایید. پس از این مسافت، می توانید با سرعت عادی برانید.
- ۷- چنانچه ماده داخل کپسول در حین استفاده روی لاستیک یا رینگ پاشید؛ با آب بشوئید یا با یک پارچه آن را تمیز کنید.
- ۸- این محصول برای پنچرگیری سوراخ های روی سطح لاستیک می باشد و ترمیم آسیب های وارد شده به لبه کناری، دیواره جانبی، والو و سایر قسمت های لاستیک، در دامنه کاربرد این محصول تعریف نشده است.
- ۹- کپسول را در محدوده دمایی بین ۴۰- تا ۸۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید و در محل های با درجه حرارت زیاد داخل خودرو نظیر پشت شیشه جلو و عقب قرار ندهید. همچنین به هیچ عنوان کپسول را در تماس مستقیم با آتش قرار ندهید.
- ۱۰- قبل از دور انداختن کپسول، اطمینان حاصل کنید که گاز داخل آن کاملاً تخلیه شده است و سپس آن را در محلی ویژه / مناسب دور بیندازید.



راهنمای استفاده از کپسول پنچرگیری

هشدار های ایمنی:

تذکر: این محصول را اکیداً دور از دسترس کودکان و حیوانات خانگی قرار دهید.

در صورت تماس پوستی: محل را بطور کامل با آب لوله کشی شهری یا آب و صابون بشوید.

در صورت تماس چشمی: پلک را با آب بشوید و فوراً به پزشک مراجعه نمایید.

در صورت استنشاق: فوراً به هوای تازه بروید. انسداد مجاری تنفسی را بررسی و رفع نموده و فوراً به پزشک مراجعه کنید.

در صورت بلع: فوراً با آب قرقره کنید و به پزشک مراجعه نمائید.

تاریخ انقضاء محصول، ۵ سال پس از تاریخ تولید درج شده در کف کپسول می باشد.

روش استفاده:

۱. قبل از استفاده، کپسول را کاملاً تکان دهید.
۲. پلمب پلاستیکی پرفراژدار (قرمز رنگ) دور شیر کپسول را باز کنید.



۳. سرپیچ شیلنگ کپسول را بصورت صحیح و محکم به سوزن والو لاستیک پنچر ببندید.



۴. شیر کپسول را در جهت حرکت عقربه های ساعت باز کنید.



۵. در حین تخلیه فوم و گاز، کپسول را سر و ته نگه دارید.
۶. پس از تخلیه کامل کپسول، شیر آن را در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت ببندید.
۷. سرپیچ شیلنگ را از لاستیک جدا نموده و سپس حدود ۱۰ کیلومتر رانندگی کنید تا لاستیک پنچرگیری شود.

توجه: برای تماشای فیلم نحوه استفاده، QR کد روی محصول را با گوشی همراه خود اسکن کنید.